EN More Information
FR Informations supplémentaires
IT Ulteriori informazioni
DE Weitere Informationen
ES Más información
PT Mais informações



www.xerox.com/office/6700support

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/6700support

EN
- Print drivers and utilities
- Videos
- User manuals and instructions
- Online Support Assistant
- Safety specifications (in *User Guide*)

FR
- Pilotes d'imprimante et utilitaires
- Vidéos
- Manuels d'utilisation et instructions
- Assistant de support en ligne
- Spécifications de sécurité (dans le *Guide de l'utilisateur*)

IT
- Driver e utilità della stampante
- Video
- Manuali dell'utente e istruzioni
- Supporto in linea
- Specifiche di sicurezza (nella *Guida per l'utente*)

DE
- Druckertreiber und -dienstprogramme
- Videos
- Benutzerhandbücher und -anleitungen
- Online-Support-Assistent
- Sicherheitsspezifikationen (im *Benutzerhandbuch*)

ES
- Controladores y utilidades de la impresora
- Vídeos
- Manuales de usuario e instrucciones
- Asistente de soporte técnico en línea
- Especificaciones de seguridad (en la *Guía del usuario*)

BP
- Drivers e utilitários da impressora
- Vídeos
- Instruções e manuais do usuário
- Assistente de suporte on-line
- Especificações de segurança (no *Guia do Usuário*)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe

EN Material Safety Data Sheets
FR Fiches de données de sécurité
IT Schede sulla sicurezza dei materiali
DE Material-Sicherheitsdatenblätter (MSDS)
ES Fichas de datos de seguridad
PT Fichas de informações de segurança de produtos químicos

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Templates, tips, and tutorials
FR Modèles, conseils et didacticiels
IT Modelli, suggerimenti ed esercitazioni
DE Profile, Tipps und Lehrgänge
ES Plantillas, consejos y Tutoriales
PT Modelos, dicas e tutoriais


DE Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Xerox Phaser 6700
Color Printer
Imprimante couleur






Xerox® Phaser® 6700
Quick Use Guide
Guide d'utilisation rapide

IT Italiano	Guida rapida per l'uso
DE Deutsch	Kurzübersicht
ES Español	Guía de uso rápido
PT Português	Guia de utilização rápida


xerox®

721P58970 Rev A


EN Basic Printing
FR Impression de base
IT Operazioni di stampa semplice
DE Einfaches Drucken
ES Impresión básica
PT Impressão básica




EN Tray 1
FR Bac 1
IT Cassetto 1
DE Fach 1
ES Bandeja 1
PT Bandeja 1



EN Tray 2
FR Bac 2
IT Cassetto 2
DE Fach 2
ES Bandeja 2
PT Bandeja 2





EN When loading paper: Confirm or select the correct type and size on the control panel.


FR Lors du chargement du papier : confirmez ou sélectionnez le type et le format corrects sur le panneau de commande.

IT Quando si carica la carta: confermare o selezionare il tipo e il formato corretti sul pannello di controllo.

DE Nach dem Einlegen von Papier Papiersorte und -format am Bedienfeld entsprechend einstellen oder bestätigen.

ES Al colocar papel: confirme o seleccione el tipo y tamaño adecuados en el panel de control.

PT Ao colocar papel: confirme ou selecione o tipo e tamanho adequados no painel de controle.



EN Select printing options in the Xerox print driver.

FR Sélectionnez les options d'impression dans le pilote d'imprimante Xerox.


IT Selezionare le opzioni di stampa nel driver di stampa Xerox.

DE Druckoptionen im Xerox-Druckertreiber festlegen.


ES Seleccione las opciones de impresión en el controlador de impresión Xerox.

PT Selecione as opções de impressão no driver de impressão Xerox.

EN Supported Papers
FR Papiers pris en charge
IT Carta supportata
DE Unterstütztes Papier
ES Papeles admitidos
PT Papéis suportados



1 2



60–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

- **Statement** ...... 5.5 x 8.5 in.
- **Executive** .... 7.25 x 10.5 in.
- **Letter** .... 8.5 x 11.0 in.
- **US Folio**......... 8.5 x 13.0 in.
- **Legal** .... 8.5 x 14.0 in.

- **A6** .... 105 x 148 mm
- **A5** .... 148 x 210 mm
- **ISO B5** .... 176 x 250 mm
- **JIS B5** .... 182 x 257 mm
- **A4** .... 210 x 297 mm

- **Executive** .... 7.25 x 10.5 in.
- **Letter** .... 8.5 x 11.0 in.
- **US Folio**......... 8.5 x 13.0 in.
- **Legal** .... 8.5 x 14.0 in.


- **A5** .... 148 x 210 mm
- **JIS B5** .... 182 x 257 mm
- **A4** .... 210 x 297 mm



- **A7** .... 5.25 x 7.25 in.
- **Monarch** .... 3.875 x 7.5 in.
- **#10** .... 4.12 x 9.5 in.
- **DL** .... 110 x 220 mm
- **C6** .... 114 x 162 mm
- **C5** .... 162 x 229 mm

- **Monarch** .... 3.9 x 7.5 in.
- **#10**.................. 4.12 x 9.5 in.
- **DL** .... 110 x 220 mm
- **C5** .... 162 x 229 mm

3 4 5 6



60–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

- **Executive** .... 7.25 x 10.5 in.
- **Letter** .... 8.5 x 11.0 in.
- **US Folio**......... 8.5 x 13.0 in.
- **Legal** .... 8.5 x 14.0 in.


- **A5** .... 148 x 210 mm
- **JIS B5** .... 182 x 257 mm
- **A4** .... 210 x 297 mm



- EN See: *User Guide* > *Paper and Media*
- FR Voir : *Guide de l'utilisateur* > *Papiers et supports*
- IT Vedere: *Guida per l'utente* > *Tipi di carta e supporti di stampa supportati*
- DE Siehe: *Benutzerhandbuch* > *Papier- und Medienformate*
- ES Consulte: *Guía del usuario* > *Papel y soportes de impresión*
- PT Consulte: *Guia do Usuário* > *Papel e materiais*

1


- EN **Custom**
- FR **Personnalisé**
- IT **Formato personalizzato**
- DE **Benutzerdefiniert**
- ES **Personalizado**
- PT **Personalizado**



X: 76.2–215.9 mm
(3.0–8.5 in.)
Y: 127.0–355.6 mm
(5.0–14.0 in.)


2–6

- EN **Custom**
- FR **Personnalisé**
- IT **Formato personalizzato**
- DE **Benutzerdefiniert**
- ES **Personalizado**
- PT **Personalizado**



X: 98.4–215.9 mm
(3.9–8.5 in.)
Y: 190.5–355.6 mm
(7.5–14.0 in.)

- EN Print the Paper Tips Page
- FR Imprimer la page Conseils papier
- IT Stampare la Pagina suggerimenti sulla carta
- DE Papiertipps-Seite drucken
- ES Imprima la página Sugerencias sobre el papel
- PT Imprimir a Página de dicas sobre papel




EN Control Panel and Touch Screen
FR Panneau de commande et écran tactile
IT Pannello di controllo e schermo sensibile
DE Bedienfeld und Touchscreen
ES Panel de control y pantalla táctil
PT Painel de controle e Tela de seleção por toque

EN IP address
FR Adresse IP
IT Indirizzo IP
DE IP-Adresse
ES Dirección IP
PT Endereço IP

EN Help
FR Aide
IT Guida
DE Hilfe
ES Ayuda
PT Ajuda

EN Power Saver on/off
FR Activer/Désactiver Economie d'énergie
IT Risparmio energetico Sì/No
DE Energiesparmodus ein/aus
ES Ahorro de energía activado/desactivado
PT Modo de economia de energia ativado/desativado



EN Supplies Status
FR Etat des consommables
IT Stato materiali di consumo
DE Verbrauchsmaterialstatus
ES Estado de los suministros
PT Status dos suprimentos

EN Pause/cancel
FR Suspendre/Annuler
IT Pausa/Annulla
DE Pause/Abbrechen
ES Pausa/Cancelar
PT Pausa/cancelar


EN Current or stored jobs
FR Travaux en cours ou mémorisés
IT Lavori correnti o archiviati
DE Aktuelle oder gespeicherte Aufträge
ES Trabajos actuales o almacenados
PT Trabalhos atuais ou armazenados

EN Printer menus
FR Menus de l'imprimante
IT Menu stampante
DE Druckermenüs
ES Menús de impresora
PT Menus da impressora

EN Printer or paper tray status
FR État de l'imprimante ou du bac papier
IT Stato stampante o cassetto carta
DE Drucker- oder Papierfachstatus
ES Estado de la impresora o de la bandeja de papel
PT Status da impressora ou da bandeja de papel


EN Back one level
FR Monter d'un niveau
IT Indietro di un livello
DE Eine Ebene höher
ES Un nivel hacia atrás
PT Voltar um nível

EN Home screen
FR Écran d'accueil
IT Schermata Home
DE Startseite
ES Pantalla principal
PT Tela da Página inicial



EN Video available
FR Vidéo disponible
IT Video disponibile
DE Video verfügbar
ES Hay un Vídeo disponible
PT Vídeo disponível

EN Reference material available
FR Documentation de référence disponible
IT Materiale di riferimento disponibile
DE Referenzmaterial verfügbar
ES Hay material de Referencia disponible
PT Material de referência disponível




EN Cancel
FR Annuler
IT Annulla
DE Abbrechen
ES Cancelar
PT Cancelar

EN Accept
FR Accepter
IT Accetta
DE Annehmen
ES Aceptar
PT Aceitar



EN Press for more information about the current screen.
FR Pour plus d'informations sur l'écran en cours.
IT Premere questo pulsante per visualizzare ulteriori informazioni sulla schermata corrente.
DE Drücken, um weitere Informationen über die aktuelle Anzeige aufzurufen.
ES Pulse para obtener más información acerca de la pantalla actual.
PT Pressione para obter mais informações sobre a tela atual.

EN Supplies Information
FR Infos sur consommables
IT Informazioni sui materiali di consumo
DE Verbrauchsmaterialinformationen
ES Información sobre suministros
PT Informações sobre suprimentos




- EN Print the Supplies Usage Page
- FR Imprimer la page Utilisation des consommables
- IT Stampare la pagina Uso dei materiali di consumo
- DE Materialverbrauchsseite drucken
- ES Imprima la página Uso de suministros
- PT Imprima a Página de uso dos suprimentos

- EN For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox® Supplies website www.xerox.com/office/6700supplies.
- FR Pour commander des consommables, contactez votre revendeur local ou visitez le site Web des consommables Xerox.
- IT Per ordinare materiali di consumo, contattare il rivenditore locale oppure visitare il sito Web dei Materiali di consumo Xerox.
- DE Verbrauchsmaterialien können vom Händler vor Ort oder über die Website für Xerox-Verbrauchsmaterialien bezogen werden.
- ES Para pedir suministros, póngase en contacto con su distribuidor local o visite el sitio web Suministros Xerox.
- PT Para solicitar suprimentos, entre em contato com o revendedor local ou visite o site de Suprimentos da Xerox.

www.xerox.com/office/6700support


EN Printer Tour
FR Découverte de l'imprimante
IT Presentazione della stampante
DE Druckerübersicht
ES Recorrido por la impresora
PT Roteiro da impressora



- EN Toner Cartridges
- FR Cartouches de toner
- IT Cartucce di toner
- DE Tonermodule
- ES Cartuchos de tóner
- PT Cartuchos de toner

- EN Imaging Units
- FR Unités imageurs
- IT Unità di creazione immagine
- DE Belichtungseinheiten
- ES Unidades de imagen
- PT Unidades de imagem

- EN Waste Cartridge
- FR Bac à déchets
- IT Contenitore residui
- DE Resttonerbehälter
- ES Cartucho de residuos
- PT Cartucho de resíduos



- EN Fuser
- FR Module four
- IT Fusore
- DE Fixiereinheit
- ES Fusor
- PT Fusor

- EN Maintenance Kit: Transfer Belt, Transfer Roller, Feed Rollers
- FR Kit de maintenance : courroie de transfert, rouleau de transfert et rouleaux d'entraînement
- IT Kit di manutenzione: cinghia di trasferimento, rullo di trasferta, rulli di alimentazione
- DE Wartungs-Kit: Transferriemen, Transferrolle, Zuführrollen
- ES Kit de mantenimiento: correa de transferencia, rodillo de transferencia, rodillos de alimentación
- PT Kit de manutenção: correia de transferência, rolo de transferência e rolos de alimentação